

NR-HZ001 docomo

◆Bluetooth対応機種

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話
CA	CA-01C	○	○	○
	F-01A	○	○	○
F	F-03A	○	○	○
	F-09A	○	○	○
	F-01B	○	○	○
	F-03B	○	○	○
	F-04B	○	○	○
	F-06B	○	○	○
	F-07B	○	○	○
	F-01C	○	○	○
	F-02C	○	○	○
	F-03C	○	○	○
	F-9C	○	○	○
	F-10C	○	○	○
	F-12C	×	×	○
	F-03D	×	○	○
	F-04D	○	○	○
F-05D	×	○	○	
F-12D	×	×	○	
L	L-03C	○	×	○
	L-07C	×	×	○
	L-01D	×	○	○
LG	L-04C	×	×	○
N	N-06A	○	○	○
	N-07A	○	○	○
	N-08A	○	○	○
	N-09A	○	○	○
	N-01B	×	○	○
	N-02B	×	○	○
	N-04B	×	○	○
	N-07B	○	○	○
	N-08B	○	○	○
	N-02C	○	○	○
	N-03C	○	○	○
	N-04C	×	×	○
	N-05C	○	○	○
N-06C	×	○	○	
N-01D	×	○	○	
NM	NM705i	×	○	○
	NM706i	×	○	○
P	P903i	×	○	○
	P904i	○	○	○
	P905i	×	○	○
	P905iTV	×	○	○
	P906i	○	○	○
	P-01A	○	○	○
	P-02A	○	○	○
	P-07A	○	○	○
	P-08A	○	○	○
	P-09A	○	○	○
	P-01B	×	○	○
	P-02B	○	○	○
	P-04B	○	○	○
	P-06B	○	○	○
	P-03C	○	○	○
	P-05C	○	○	○
P-07C	×	×	○	
P-01D	×	×	○	
S	Xperia (SO-01B)	×	○	○
	Xperia arc (SO-01C)	×	○	○
	Xperia acro (SO-02C)	×	○	○
	Xperia ray (SO-03C)	×	○	○
	Xperia PLAY (SO-01D)	×	○	○

SC	Galaxy S (SC-02B)	×	×	○
	Galaxy Tab (SC-01C)	×	×	○
	Galaxy S II (SC-02C)	×	×	○
	Galaxy S II LTE (SC-03D)	×	○	○
SH	SH906i	○	○	○
	SH906iTV (AQUOSケータイ)	○	○	○
	SH-01A	○	○	○
	SH-03A	○	○	○
	SH-04A	○	○	○
	SH-06A	○	○	○
	SH-07A	○	○	○
	SH-01B	○	○	○
	SH-02B	○	○	○
	SH-03B	○	○	○
	SH-07B	○	○	○
	SH-10B	×	○	○
	SH-01C	○	○	○
	SH-03C	×	○	○
	SH-05C	○	○	○
	SH-06C	○	○	○
	SH-10C	○	○	○
	SH-12C	×	○	○
	SH-13C	×	○	○
SH-01D	×	○	○	
SH-02D	×	×	○	
SH-03D	○	○	○	
T	T-01C	×	×	○
	T-01D	×	○	○

◇Bluetooth非対応機種 ※別売「LE-10MR-DJ」を用いて接続します。

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号/メールアドレス)	ハンズフリー通話
D	D705iμ	○	○	○
	D905i	○	○	○
F	F705i	○	○	○
	F706i	○	○	○
	F906i	○	○	○
	F-02A	○	○	○
	F-04A	○	○	○
	F-05A	○	○	○
	F-08A	○	○	○
	F-02B	○	○	○
	F-08B	○	○	○
	F-09B	○	○	○
	F-04C	○	○	○
	F-05C	○	○	○
	F-08C	○	○	○
L	L852i (PRADA)	×	×	×
	L705i	×	×	×
	L705iX	×	×	×
	L706ie	×	×	×
	L-01A	×	×	×
	L-03A	×	×	×
	L-04A	×	×	×
	L-06A	×	×	×
	L-01B	×	×	×
	L-02B	×	×	×
	L-03B	×	×	×
	L-04B	×	×	×
	L-01C	×	×	×
L-10C	×	×	×	
N	N705i	○	○	○
	N705iμ	○	○	○
	N706i	○	○	○
	N706ie	○	○	○
	N706i II	○	○	○
	N906i	○	○	○
	N906iμ	○	○	○
N906iL	○	○	○	

	N-03A	○	○	○
	N-05A	○	○	○
	N-03B	○	○	○
	N-05B	○	○	○
	N-06B	○	○	○
	N-01C	○	○	○
	N-03D	○	○	○
P	P705i	○	○	○
	P705iμ	○	○	○
	P705iCL	○	○	○
	P706iμ	○	○	○
	P706ie	○	○	○
	P-03A	○	○	○
	P-04A	○	○	○
	P-05A	○	○	○
	P-06A	○	○	○
	P-10A	○	○	○
	P-03B	○	○	○
	P-05B	○	○	○
	P-07B	○	○	○
	P-01C	○	○	○
	P-02C	○	○	○
	P-04C	○	○	○
	P-06C	○	○	○
P-03D	○	○	○	
SH	SH705i	○	○	○
	SH705i II	○	○	○
	SH706i	○	○	○
	SH706ie	○	○	○
	SH706iw	○	○	○
	SH905iTV	○	○	○
	SH-02A	○	○	○
	SH-05A	○	○	○
	SH-08A	○	○	○
	SH-04B	○	○	○
	SH-05B	○	○	○
	SH-06B	○	○	○
	SH-08B	○	○	○
	SH-09B	○	○	○
SH-02C	○	○	○	
SH-04C	○	○	○	
SO	SO705i	○	○	○
	SO706i	○	○	○
	SO905iCS	○	○	○
	SO906i	○	○	○

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、評価時点のものです。</p> <p>接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い評価が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※Bluetooth非対応機種に関しては、別売りの「LE-10MR-DJ」を用いて接続可能です。</p>
----	---