

HP用_携帯電話対応表_NR-MZ80シリーズ

◆Bluetooth対応機種 + ◆HDMI接続対応機種

au

分類	機種	データ通信 (楽曲情報の取得)	電話帳転送 (電話番号)	ハンズフリー通話	BluetoothAudio	HDMI接続
A	iPhone4S	×*1	×	○	○*9	×*29
	iPhone5	×*1	×	○	○*9	○*27
	iPhone5C	×*1	×	○	○*9	○*27
	iPhone5S	×*1	×	○	○*9	○*27
	iPhone6	×*1	×	○	○*9	○*27
	iPhone6 Plus	×*1	×	○	○*9	○*27
CA	G'zOne TYPE-X	○*13	○	○	×*17*18*19	×*10
	CAL21	×*1	○	○*3*4*5*16	○*15	×*10
F	F001	×*2*26	○	○*3	×*24	×*10
	FJL21	×*26	○	○	○*9*12*14	×*10
	IS12F	×	×*28	○	○*8	×*10
	ISW13F	×*26	○	○	○*9*12*14	×*25
HTC	ISW12HT	×*1	○	○*3*4*5*6*21	○*8*11*12	×*25
	HTL21	×*26	○	○	○*8*9*12	×*10
	HTL22	×*26	○*30	○*3*4*5*16	×*8*11*12	○*27
	HTL23	×*26	○	○	○*9*12	○*27
L	LGL21	×*1	○	○*3*4*5*16	○*9*12	×*25
	LGL22	×*26	○	○	○*9*12*32	×*25
	LGL23	×*26	○	○	○*9*12	×*25
	LGL24	×*26	○	○	○*9	×*10
	IS11LG	×*1	○	○	○	○*27
	LGV31	×*26	○	○	○*9*22	×*10
	LGV32	×*26	○	○	○*8*9*22	×*10
M	IS12M	×*1	○	○*3*4*5*6*21	○*9*12*14	○*27
	ISW11M	×*26	○	○	○*9*12	○
N	IS11N	×*2*26	○	○*3*4*5*6*7	○*8	×*10
PT	IS11PT	×*1	○	○	○*9	×*10
	PTL21	×*26	○	○	○*9*14*22	×*10
S	URBANO AFFARE	○*13	○	○	○*12	×*10
	Walkman Phone Premier3	×*26	○	○	○	×*10
	SOL21	×*1	○	○	○*8*9*12	×*10
	SOL24	×*26	○	○	○*9*14*22*34	○*27
	SOL25	×*26	○	○	○*9*12	○*27
	S007	○*13	○	○	×	×*10
	SOL26	×*26	○	○	○*9*12	○*27
SC	SCL21	×*26	○	○	○*8*9*12	×*25
	SCL23	×*26	○	○	○*9	×*25
	SCL24	×*26	○	○	×*36	×*25
	SCV31	×*26	○	○	○*8*9	×*10

SH	INFOBAR C01	×*2*26	○	○*3*4*5	○*9*15*22	×*10
	SHL21	×*2*26	○	○*20	○*9	×*10
	SHL24	×*26	○	○	○*9*12	×*10
	SHL25	×*26	○	○	○*9*12	×*10
	SHT21	×*1	×	×	○*9	×*25
	SH001	○*13	○	○	○*22	×*10
	IS13SH	×	○	○	○*9*14*22	×*10
	IS14SH	×*26	○	○	○*9*14	×*10
	SHF31	×*26	○	○	○*9*12	×*10
	SHV31	×*26	○	○	○*9*12	×*10
KY	KYL21	×*26	○	○	○*9*12*14	×*25
	KYL22	×*26	○*35	○	○*9*12*33	○*27
	G01 (KYY24)	×*26	○*35	○	○*9*12	×*10
	URBANO L02	×*26	○*35	○	○*9*12	○*27
	URBANO L03	×*26	○*35	○	○*9*12	○*27
	K011	○*13	○	○	×	×*10
	GRATINA	×	×	×	×*31	×*11
	MARVERA	○*13	○	○	○*12*34	×*10
	KYY09	○*13	○	○	×	×*10
	KYV31	×*26	○*35	○	○*9*12	○*27
	KYV32	×*26	○*35	○	○*9*12	×*10
	KYV33	×*26	○*35	○	○*9*12	×*10
T	T004	○*13	○	○	○*8*12	×*10
	T007	○*13	○	○*3	×*23	×*10
	IS11T	×*1	×	○	○*9	×*10
	IS12T	×*1	×	○	○*8	×*10

注意	<p>※携帯電話によっては、対応しない機能があります。</p> <p>※接続確認結果は、確認時点のもので、以降の携帯電話ソフト変更等に併い結果が変わる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが転送されない場合があります。</p> <p>※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。</p> <p>※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。</p> <p>※携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。</p>
----	--

*データ通信

- (*1) 必要プロファイル(DUN)非搭載です。
- (*2) 詳細設定、簡単設定ともに、ナビ画面にて「接続中です」と表示された後、2～3秒後に通信が切断されます。
- (*13) 簡単設定での接続は可能です。(接続に時間がかかる場合があります)
- (*26) DUNプロファイルは搭載しておりますが、接続確認試験の結果、接続不可です。

*電話帳転送

- (*28) 携帯の電話帳にBluetooth送信機能が非搭載
- (*30) 電話帳転送中にキャンセルを行う機能がありません。
- (*35) 1回の送信上限数が1件。

*ハンズフリー通話

- (*3) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされます。
- (*4) マナーモード時に着信を受けた場合、スピーカーから擬似音が出た後に着信音が再生されません。
- (*5) 非マナーモード時に着信を受けた場合、スピーカーから擬似音が出た後に着信音が再生されません。
- (*6) 端末側に応答保留機能がない為、応答保留関連は検証しておりません。
- (*7) 着信中、ナビの「保留」ボタンを押下すると、着信動作が継続するにも拘らず、ナビ側は保留の表示が出ます。
- (*16) 端末に「応答保留機能」非搭載です。
- (*20) ナビスピーカーから着信音が再生されません(携帯本体からは再生されます)
- (*21) 非通知着信を受けた際、ナビに「Restrictedから電話です」と表示されます。

*BluetoothAudio

- (*8) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とナビに表示され、楽曲名が表示されません。
- (*9) ナビ画面上部に電池残量が「？」と表示されます。
- (*11) カーナビ上部に電池残量が表示されません。
- (*12) ナビ画面右下のBluetooth Audioのメニュー(▲印)が非表示になっており、選択不可のため再生モードの選択(リピート再生、ランダム再生、スキップ再生など)ができません。
- (*14) 楽曲名「00 Unknown」、作曲家「Unknown」と表示され、再生時間カウンターが正しく表示されない場合があります。
- (*15) 楽曲詳細が、「NO TITLE」「NO NAME」で表示されます。
- (*17) スピーカー、携帯本体ともに楽曲の音がなりません。(再生動作自体はされています)
- (*18) ナビ側で停止を行っても、楽曲再生が停止しません。
- (*19) ナビ側でトラックアップ/ダウンを行った場合、携帯側の楽曲は切り替わるが、ナビ側の楽曲表示が切り替わりません。
- (*22) ランダム再生設定は可能で画面上部にランダム表示もされますが実際に再生がランダムになりません。
- (*23) Bluetooth接続した状態でリスモが起動すると、リスモがフリーズし携帯端末が操作できなくなります。リスモを先に起動し、Bluetooth接続するとスピーカーから音が鳴りません。この時に携帯端末でリスモを操作(トラックアップ等)するとリスモがフリーズします。 * Bluetoothに接続されると携帯端末から音楽が鳴らなくなります。
- (*24) ヘアリング後、携帯のプレイヤーを開くと、プレイヤーが操作不能となります。プレイヤーを開いた状態でヘアリングを行うと、ナビスピーカーから楽曲が再生されず、再生、停止、トラックアップ/ダウンを行うと、トラック情報の取得に失敗しました、というメッセージが表示されます。その後、ナビ、及び携帯から楽曲再生しようすると、「再生できません」と表示されます。
- (*31) 必要プロファイル(A2DP)非搭載
- (*32) 再生中に再生ボタンを押すと一時停止、一時停止中に一時停止ボタンを押すと再生されます。
- (*33) 再生時間カウンターが正しく表示されません。
- (*34) Bluetooth接続接続中に携帯のBluetooth接続 OFF→ONで正しく再生されない場合があります。
- (*36) 楽曲情報が「No Connection」と表示され、ボタン等が表示されておりません。

HDMI接続

- (*10) HDMI非搭載です。
- (*25) 別売のHDMI変換ケーブルが無い為、未検証です。
- (*27) 別売のHDMI変換ケーブルが必要です。
- (*29) HDMI接続中に、ACC OFF/ONすると、ナビから映像、音声が出力されません。