




## 同梱品

番号	部品	数量
1	 本体	1
2	 アンテナ (両面テープ付)	1
3	 両面テープ (本体取付け用)	1
4	 取扱説明書	1
5	 取付要領書	1
6	 型番シール*	2
7	 電源ケーブル	1
8	 線材固定テープ	1

\*保証書 (取扱説明書添付) に1枚貼ってください。残り1枚は予備用です。


## 接続のしかた




## 取付けかた

### 本体

- 1 両面テープ貼付位置に合わせて本体 (車載器) に両面テープを貼ります。



- 2 取付け面 (車体側) を脱脂して、汚れをよく拭き取ります。




- 3 両面テープのシールをはがして、本体 (車載器) を取付けます。




### アンテナ

- 1 アンテナのシールをはがしてフロントガラス面 (室内側) の指定位置\*に取付けます。




\* Aピラーにエアバッグシステムを装備している車両には、配線上フロントガラスへのアンテナ取付けはできません。アンテナ取付ブラケット (EP-QSD2: 別売品) を利用してダッシュボード上に取付けてください。

- 2 線材固定テープを適宜に切り、等間隔にアンテナケーブルに巻きつけます。アンテナケーブルをフロントガラスと天井の内張りの隙間に押し込みます。



- 3 Aピラーカバーを外して、アンテナケーブルを通します。




#### お願い


- ・アンテナの接続端子に無理な力が加わらないように、アンテナケーブルを配線してください。アンテナケーブルが余った場合、切ったり折ったりせずに、最初の梱包状態のように円く束ねてください。
- ・アンテナケーブルを配線するときは、折り曲げ半径が15mm以上で配線を行ってください。
- ・アンテナケーブルの断面がつぶれないように配線を行ってください。

### ケーブル接続と配線


- 1 すべてのケーブルを本体 (車載器) に接続します。



- 2 余ったケーブルは、車体ハーネスに束ねます。




#### - アンテナケーブル -




※ 半径15mm以上の輪にして車体ハーネスに固定します。

### 電源接続

- 1 車体側のプラス電源コード (ACCライン) をガイド溝に入れます。電源ケーブル (赤/黒線) をワンタッチコネクタケーブルの分岐穴に通します。




- 2 接続不良がないことを確認して、完全にカバーをかぶせます。



- 3 コード、ケーブルとワンタッチコネクタの周りを絶縁テープで巻きます。



- 4 電源ケーブル (黒線) の端子を車体シャーシグラウンドにネジ (車体側) で共締めします。



#### お願い

- ・電源ケーブルを取付けるときは、必ず車のイグニッションキーを「OFF」にし、バッテリーのマイナス端子を外して作業してください。
- ・イグニッションキーのON/OFFに連動して電源がON/OFFされるアクセサリ電源 (ACC) に接続してください。
- ・常時通電されるバッテリー (直結) の電源 (常時電源) や照明用ランプの電源 (イルミネーション電源) には、絶対に接続しないでください。
- ・電源ケーブル (黒線) は、車体シャーシグラウンドへ接続してください。