平成28年4月1日以降の新電気料金プランへの対応方法について

平成28年4月1日より開始の電力小売全面自由化を受け、新電気料金プランへ変更されるお客様へ対し 弊社給湯機現行機種での対応方法につきご案内申し上げます。 設定詳細方法については、[添付]電力契約モード設定方法 をご確認ください。

記

1. 現行機種^(注1)での対応について

平成28年4月1日以降の電力会社^(注2)新電気料金プランへの対応は、下表に従い、電力契約モードの設定を行ってください。

尚、平成28年4月1日以降に製品入替をされる場合には、弊社現行販売機種にて平成28年3月31日 以前の電気料金プランを継続できる場合があります。詳しくは、最寄りの電力会社様へお問い合わせください。 注1)エコキュートの現行機種詳細はホームページの「製品情報」をご確認ください。

<u>http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/diahot/ecocute/product/</u> 電気温水器の現行機種詳細はホームページの「製品情報」をご確認ください。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/diahot/product/index.html

注2)北海道電力(株)、東北電力(株)、東京電力エナジーパートナー(株)、北陸電力(株)、中部電力(株)、関西電力(株)、 中国電力(株)、四国電力(株)、九州電力(株)、沖縄電力(株)

2. 新電気料金プランへの電力契約モード対応表

(平成28年3月現在)

電力会社	新電気料金プラン	電力契約モード設定番号	
		エコキュート	電気温水器(※1)
北海道電力(株)	eタイム3[Sプラン]	EP11	EP04
東北電力(株)	よりそうプラスシーズン&タイム	EP04	EP04
	よりそうプラスナイト12	EP06	EP06
	よりそうプラスナイト&ホリデー	EP06	EP06
	よりそうプラスサマーセーブ	EP05	EP05
	よりそうプラスナイト8	EP05	EP05
	よりそうプラスナイト10	EP06	EP06
	よりそうプラスナイトS	EP06	EP06
東京電力エナジー	スマートライフプラン	EP08 ^{(%2)(%3)}	EP08 ^{(%2)(%4)}
パートナー(株)	夜トク8	EP05	EP05
	夜トク12	EP06	EP06
北陸電力(株)	くつろぎナイト12	EP06	EP06
中部電力(株)	スマートライフプラン	EP04	EP04
	スマートライフプラン(朝とく)	EP03	EP03
	スマートライフプラン(夜とく)	EP01	EP01
関西電力(株)	eスマート10	EP06	EP06
中国電力(株)	電化Styleコース	EP06	EP06
四国電力(株)	スマートeプラン[タイプL+]	EP02	EP03
	スマートeプラン[タイプH+]	EP02	EP03
九州電力(株)	電化でナイト・セレクト21	EP05	EP05
	電化でナイト・セレクト22	EP06	EP06
	電化でナイト・セレクト23	EP07	EP07
沖縄電力(株)	_	_	

(※1)商品形名が、「SRT」または「SRG」にて始まる機種、且つリモコン有り(接続)にて使用する場合に限ります。 但し、形名の末尾に「UA」が付く機種は除きます。

(※2)東京電力エナジーパートナー(株)『スマートライフプラン』の夜間時間帯は、午前1時から午前6時となります。

一方、電力契約モード"EP08"は、夜間時間帯設定時間が、午後10時から午前6時となっております。よって、お湯の 使用状況により、午後10時から午前1時の間に、わき上げを開始する場合がございます。

(※3)商品形名が、「SRT-S18」「SRT-W18」「SRT-W18D」「SRT-WK18D」「SRT-C20D」の場合は、電力契約 モート^{*}を"EP05"に設定してください。なお、耐塩害仕様は、形名の末尾に「-BS」が付きます。

(※4)電力契約モート^{*}"EP08"は、『上部わき増し』の自動設定が行われません。よって、『上部わき増し』は、取扱説明書を ご参照の上、リモコンにて設定ください。

■エコキュートの場合 (SRT-C20D除く)

台所リモコン(RMCB-KD1で説明しています。)



■ヒーター式電気温水器(自動風呂)の場合 ■エコキュート(SRT-C20D)の場合

台所リモコン(RMCB-KD20で説明しています。)



■ヒーター式電気温水器(給湯専用)の場合

リモコン(RMC-8Dで説明しています。)





通常表示(時刻表示)へ戻すとき:決定スイッチを押す (スイッチを押さなくても、約1分間経過すると通常表示に戻ります。)



■通常表示(時刻表示)へ戻すとき:決定スイッチを押す (スイッチを押さなくても、約1分間経過すると通常表示に戻ります。)



■通常表示(時刻表示)へ戻すとき:表示スイッチを押す (スイッチを押さなくても、約10秒間経過すると通常表示に戻ります。)