三菱電機ACサーボシステム

セールスとサービス

No. 24-05

モーションソフトウェアSWM-G ライセンス変更のお知らせ

平素は、三菱電機ACサーボシステムに対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 モーションソフトウェアSWM-Gのバージョン"1.100A"へのバージョンアップに伴い、同梱している RTOS(RTX64)で使用するライセンスを下記のとおり変更させていただきますので、ご了承賜りますようお 願い申し上げます。

記

1. 対象機種

表1. ライセンス変更対象機種

品名	形名
モーションソフトウェアSWM-G	MR-SWMG16-U, MR-SWMG32-U, MR-SWMG64-U, MR-SWMG128-U
ライセンスキー	MR-SWMG16N1-U, MR-SWMG32N1-U, MR-SWMG64N1-U, MR-SWMG128N1-U

2. 変更理由

モーションソフトウェアSWM-Gの機能バージョンアップのため 1.100A版は旧バージョンの後方互換バージョンのため、既存のSWM-Gプログラム資産を流用できます。

3. 変更内容

USBキーに書き込まれているライセンスキーを変更いたします。 SWM-Gのバージョンと新/旧ライセンスキーの組み合わせによっては、互換性がなくご利用いただけませんので、ご注意お願いいたします。 なお、USBキー外観の変更はございません。

表2. SWM-Gとライセンスキーの互換性

O:使用可 ×:使用不可

= < + > - + _	SWM-Gのバージョン			
J1 ビンスキー	"1.006G"以前	"1.100A"以降		
旧ライセンスキー	0	×		
新ライセンスキー	×	0		

4. 変更時期

2024年9月26日生産分より変更を実施いたします。

なお、変更前後の製品が流通段階で混在する場合がございますので、ご了承賜りますようお願い申し上 げます。

発行	2024年6日	件	モーションソフトウェアSWM-G	三菱電機株式会社名古屋製作所
日付	2024年6月	名	ライセンス変更のお知らせ	〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Ta (052)721-2111大代表

(1) 旧ライセンスと新ライセンスの見分け方 USBキー梱包箱に記載されているシリアルNo.の下8桁が「24092601」以上の場合、新ライセンスに 対応しています。

[シリアルNo.]

1SW00m YYMMDD nnn

1	2 3	
No.	表示番号	内容
	1SW001	SWM-G 16軸用
	1SW002	SWM-G 32軸用
	1SW003	SWM-G 64軸用
	1SW004	SWM-G 128軸用
Ū	1SW005	SWM-G-N1 16軸用
	1SW006	SWM-G-N1 32軸用
	1SW007	SWM-G-N1 64軸用
	1SW008	SWM-G-N1 128軸用
2	YYMMDD	製造日の年 (YY)、月 (MM)、日 (DD)
3	$01 \sim 99$	製造日における製造番号(製造順)

(2) USBキー梱包箱に記載するシリアルNo.の箇所
例. 2023年6月26日に1つ目に製造されるSWM-G 16軸用ライセンスのシリアルNo.の場合

シリアルNo.: 1SW00123062601



5. 置き換え時の参照ドキュメント

バージョンアップに際しては、以下の手引きを参照してください。

表3. バージョンアップの手引き

ドキュメント名称	ドキュメント番号
モーションソフトウェアSWM-G 1.006G以前から1.100Aバージョンアップの手引き	BCN-B62005-1160

6. 動作環境一覧

表4. 動作環境一覧

項目		SWM-Gのバージョン"1.006G"以前	SWM-Gのバージョン"1.100A"以降		
	CPU	Intel® Atom (2GHz, 2Core) 以上必要 Intel® 第10世代以下のCPU	Intel® Atom(2GHz, 2Core)以上必要 Intel® 第13世代以下のCPU		
	0S	Windows 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise LTSC) 64ビット版	Windows 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise LTSC) 64ビット版 Windows 11 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise) 64ビット版		
	CC-link IE TSN	Intel I210 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1533) Intel I350 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1521) Intel I211-AT (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1539)	Intel I210 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1533) Intel I350 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1521) Intel I211-AT (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1539) Intel I225 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X15F2) Intel I226 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X125B) 等		
NIC	EtherCAT	Intel I210 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1533) Intel I350 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1521) Intel I211-AT (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1539) Intel I217LM (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X153A) Intel I218V (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X15A1) Intel I219 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X15B8) Realtek 8168/8111 (Vendor ID: 0x10EC, Device ID: 0x8168) 等	Intel I210 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1533) Intel I350 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1521) Intel I211-AT (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1539) Intel I217LM (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X153A) Intel I218V (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1541) Intel I219 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1588) Realtek 8168/8111 (Vendor ID: 0x10EC, Device ID: 0X1588) Intel I225 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X15F2) Intel I226 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X125B)		

7. USBキーに書き込まれているライセンスのバージョン

- (1) RTX64をインストールしたパソコンのUSBポートにUSBキーを挿入する。
- (2) RTX64の「Activation and Configuration」を起動する。
- (3) USBキーに書き込まれているRTXライセンスバージョンを確認する。

STX64 Activation and Configuration		-	×
Choose an activation option:			
	COMPONENT VERSION RTSS CORES LOCK		
O Activate with a fingerprint file			
Activate with a license file			
\odot \bigodot Set the RTSS boot configuration $lacksquare$			
	RTXライセンスパージョン		
	<u></u>		
0			