<u>「BSJapanext」と「スターチャンネル」の統合による三菱電機製液晶テレビ/</u> ブルーレイディスクレコーダー/DVD レコーダーへの影響につきまして

日頃は、弊社製品をご愛顧賜りまして厚く御礼申し上げます。

2025 年 1 月 10 日に、BS デジタル放送の「BSJapanext」と「スターチャンネル」が統合され新たに「BS10」が開局します。

これにより弊社が 2012 年以前に製造・販売した一部の製品におきまして、放送終了後に地上デジタル 放送/CS デジタル放送から BS デジタル放送に切り替えできなくなる場合がございます。

お客様各位におかれましては、後述の「対処方法」に記載の操作を行っていただく必要がございます。 大変ご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

■対象機種

液晶テレビ

LCD-22BLR500	LCD-32BHR500	LCD-42BHR300	LCD-B32BHR500			
LCD-26BHR400	LCD-37BHR300	LCD-46BHR400	LCD-B40BHR500			
LCD-26BHR500	LCD-40BHR400	LCD-46BHR500				
LCD-32BHR300	LCD-40BHR500	LCD-46MDR1				
LCD-32BHR400	LCD-40MDR1	LCD-55MDR1				
ブルーレイディスクレコーダー/DVD レコーダー						

 DVR-BZ130
 DVR-BZ240
 DVR-BZ450
 DVR-B5W

 DVR-BZ230
 DVR-BZ340
 DVR-BZ260
 DVR-DS120

 DVR-BZ330
 DVR-BZ250
 DVR-BZ265

 DVR-BV530
 DVR-BZ350
 DVR-BZ360

■発生症状

2025年1月10日以降に地上デジタル放送/CSデジタル放送からBSデジタル放送に切り替えても、 一瞬黒画面となり地上デジタル放送/CSデジタル放送に戻ってしまう。

※2025年1月10日以降も正常にBSデジタル放送が視聴できている場合は、 復帰操作を行う必要はございません。

■対処方法

·2025年1月9日以前

2025年1月9日以前の最後にBS放送の視聴を終了するときは、「BSJapanext」、「スターチャンネル」以外のBSデジタル放送局(NHKBSなど)にチャンネルを切り替えてください。この操作により症状は発生しません。

・2025 年1月10日以降 症状が発生した場合は、「(別紙) BS デジタル放送復帰操作手順」にしたがって、復帰操作を行ってください。

■お問い合わせ先

本件に関わるお問合せは下記までお願いいたします。
 三菱電機お客さま相談センター
 <TEL> 0120-139-365 (無料)
 フリーダイヤルをご利用いただけない場合 03-3414-9655 (有料)
 <FAX> 0120-365-088 (無料)
 フリーダイヤルをご利用いただけない場合 03-3413-4049 (有料)
 <ご相談時間> 平日 9:00~19:00
 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
 ※上記以外の時間は受付のみ可能です。

■放送局ウェブサイト

「BSJapanext」と「スターチャンネル」の統合の詳細については、以下の放送局ウェブサイトをご覧 ください。

・「BS10」ホームページ <u>https://www.bs10.jp/</u>

本件は地上デジタル放送の視聴・録画には影響ございません。

(別紙) BSデジタル放送復帰操作手順

 お客様がご使用の製品の機種名をご確認いただき、対応する手順にしたがって、 BSデジタル放送復帰操作を行ってください。
 ※対象機種に該当しない場合は、復帰操作を行う必要はございません。
 ※2025年1月10日以降も正常にBSデジタル放送が視聴できている場合は、

復帰操作を行う必要はございません。

2. 復帰操作手順

【液晶テレビ】

対象機種			復帰操作手順
LCD-22BLR500	LCD-37BHR300	LCD-46BHR500	
LCD-26BHR400	LCD-40BHR400	LCD-46MDR1	
LCD-26BHR500	LCD-40BHR500	LCD-55MDR1	液晶テレビ復帰操作手順
LCD-32BHR300	LCD-40MDR1	LCD-B32BHR500	(2ページ)
LCD-32BHR400	LCD-42BHR300	LCD-B40BHR500	
LCD-32BHR500	LCD-46BHR400		

【ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー】

対象機種			復帰操作手順
DVR-BZ130	DVR-BZ230	DVR-BZ330	<u>BZ*30シリーズ復帰操作手順</u>
DVR-BV530			(3ページ)
DVR-DS120			<u>DS*20シリーズ復帰操作手順</u> (4ページ)
DVR-BZ240	DVR-BZ340	DVR-BZ250	
DVR-BZ350	DVR-BZ450	DVR-BZ260	<u>BZ*40/50/60ンリース復帰探作手順</u> (5ページ)
DVR-BZ265	DVR-BZ360	DVR-B5W	

液晶テレビ復帰操作手順

2025 年 1 月 10 日以降に"地上デジタル放送/CS デジタル放送から BS デジタル放送に切り替えても、 一瞬黒画となり地上デジタル放送/CS デジタル放送に戻ってしまう症状"が発生した場合には、 下記手順にしたがって復帰操作を行ってください。

- 手順①: テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れる
- 手順②: **地上 BS CS** を押して地上デジタル放送に切り替える



BZ*30 シリーズ復帰操作手順

2025 年 1 月 10 日以降に"地上デジタル放送/CS デジタル放送から BS デジタル放送に切り替えても、 一瞬黒画となり地上デジタル放送/CS デジタル放送に戻ってしまう症状"が発生した場合には、 下記手順にしたがって復帰操作を行ってください。

手順①:ブルーレイディスクレコーダーのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れる



DS*20 シリーズ復帰操作手順

2025 年 1 月 10 日以降に"地上デジタル放送/CS デジタル放送から BS デジタル放送に切り替えても、 一瞬黒画となり地上デジタル放送/CS デジタル放送に戻ってしまう症状"が発生した場合には、 下記手順にしたがって復帰操作を行ってください。

- 手順①: DVD レコーダーのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れる
- 手順②: 地上D を押して地上デジタル放送に切り替える
- 手順③: 番組表 を押して地デジの番組表を開く
- 手順④: **BS** を押して BS の番組表に切り替える





BZ*40/50/60 シリーズ復帰操作手順

2025 年 1 月 10 日以降に"地上デジタル放送/CS デジタル放送から BS デジタル放送に切り替えても、 一瞬黒画となり地上デジタル放送/CS デジタル放送に戻ってしまう症状"が発生した場合には、 下記手順にしたがって復帰操作を行ってください。

- 手順①: ブルーレイディスクレコーダーのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れる
- 手順②: **地上 BS CS** を押して地上デジタル放送に切り替える

