

はじめに



本製品は業務用モデルのため、取扱説明書 / 取付要領書と下記内容が異なります。

■ 同梱品

- ◇保証書は、5年分の保証書が同梱されております。
- ◇ハンズフリー通話用マイクが付属していません。


接続・取り付け部品を確認する

■ ハンズフリー通話用マイク関係


	ハンズフリー通話用マイク	× 1
	両面テープ	× 1

接続する

■ ハンズフリー通話用マイクの接続



ナビゲーション本体



ハンズフリー通話用マイク




ハンズフリー通話用マイクの取り付け

■ 取り付け上のご注意

ハンズフリー時に明瞭な音質を得るために、マイクはできるだけドライバーの近くに取り付けてください。また、エコー（反響音）を軽減するため、なるべく車のスピーカーから離れた位置に設置してください。

■ サンバイザーにはさんで取り付ける場合


1 マイククリップの溝にマイクコードを埋め込む



溝にマイクコードを埋め込みます。

2 サンバイザーにマイククリップを挟み込み、マイクを取り付ける

サンバイザーを上げた状態で取り付けます。サンバイザーを下げると、通話相手側へ音声が届きにくくなります。




市販のクランパーなどで要所を固定しながら、運転操作に支障がないようにマイクコードを引き回します。

■ ステアリングポストに取り付ける場合

1 マイククリップを取り外す

ステアリングポストに取り付ける場合は、マイククリップを取り外します。



2 ステアリングポストにマイクを取り付ける

ステアリングポストに付属の両面テープで貼り付けます。



■ マイク角度の調節のしかた

マイクの角度は、マイクの可動部を矢印の方向に動かして調節します。

