

HP用_NaviCon対応表_NR-MZ80シリーズ

◆NaviCon対応機種一覧

【接続方法】ナビ本体 + Bluetooth (iOS端末、Android端末共に共通)

docomo

分類	機種	NaviCon
A	iPhone5C	○
	iPhone5S	○
	iPhone6	○
	iPhone6 Plus	○
CA	CA-01C	×*1
F	F-02D	×*1
	F-04D	×*1
	F-05D	○
	F-07D	○
	F-08D	○
	F-09D	○
	F-10D	○
	F-12D	×
	F-01E	×*1
	F-03E	○
	F-04E	○
	F-05E	○
	F-08E	×*1
	F-09E	○
	F-01F	○
	F-03F	○
	F-05F	○
	F-07F	×*1
	F-02G	○
	F-04G	○
N	N-01D	○
	N-02D	×*1
	N-04D	○
	N-05D	○
	N-06D	○
	N-08D	○
	N-01E	×*1
	N-02E	○
	N-03E	○
	N-05E	○
L	L-02D	○
	L-06D	○
	L-01E	○
	L-02E	○
	L-05E	○
P	DM-01G	○
	P-07A	×*1
	P-01D	○
	P-05C	×*1
	P-04D	○
	P-05D	○
	P-03E	○
SC	P-01F	×*1
	P-01G	×*1
	SC-01D	○
	SC-02D	○
	SC-01E	○
	SC-02E	○
	SC-03E	○
	SC-04E	○
	SC-04F	○
	SC-01G	○
SH	SC-02G	○
	SC-04G	○
	SC-05G	○
	SH-02D	○
	SH-03D	×*1
	SH-04D	○
	SH-05D	×*1
	SH-06D	○
	SH-07D	○
	SH-01E	○
	SH-02E	○
	SH-07E	○
	SH-01F	○
	SH-02F	○
	SH-04F	○
HW	SH-05F	○
	SH-01G	○
S	SH-02G	○
	SH-03G	○
	HW-01E	○
	SO-01D	○
	SO-02D	○
	SO-01E	○
	SO-02E	○
	SO-04E	○
	SO-01F	○
	SO-02F	○
T	SO-03F	○
	SO-04F	○
	SO-01G	○
	SO-02G	○

au

分類	機種	NaviCon	
A	iPhone4S	○	
	iPhone5	○	
	iPhone5C	○	
	iPhone5S	○	
	iPhone6	○	
	iPhone6 Plus	○	
CA	G'zOne TYPE-X	×*1	
F	CAL21	○	
	F001	×*1	
	IS12F	○	
	ISW13F	×*2	
HTC	FJL21	○	
	ISW12HT	○	
	HTL21	○	
	HTL22	○	
L	HTL23	○	
	LGL21	○	
	LGL22	○	
	LGL23	○	
	LGL24	○	
	IS11LG	○	
	LGV31	○	
	LGV32	○	
	ISW11M	○	
	IS12M	○	
N	IS11N	○	
	IS11PT	○	
S	PTL21	○	
	URBANO AFFARE	×*1	
	Walkman Phone Premier3	×*1	
	SOL21	○	
	SOL24	○	
	SOL25	○	
	S007	×*1	
SOL26	○		
SH	SC	SCL21	○
	SCL23	○	
	SCL24	○	
	SCV31	○	
	SH	INFOBAR C01	○
KY	SHL21	○	
	SHL24	○	
	SHL25	○	
	SHT21	○	
	SH001	×*1	
	IS13SH	○	
	IS14SH	○	
	SHF31	×*1	
	SHV31	○	
	T	KYL21	○
KYL22		○	
G01 (KYY24)		○	
URBANO L02		○	
URBANO L03		○	
K011		×*1	
GRATINA		×*1	
MARVERA		×*1	
KYY09		×*1	
KYV31		○	
T	KYV32	○	
	KYV33	○	
	T004	×*1	
	T007	×*1	
T	IS12T	×	
	IS11T	○	

SoftBank

分類	機種	NaviCon	
A	iPhone4	○	
	iPhone4S	○	
	iPhone5	○	
	iPhone5C	○	
	iPhone5S	○	
	iPhone6	○	
	iPhone6 Plus	○	
F	201F	○	
	202F	○	
	301F	○	
K	202K	○	
	DM015K	○	
N	404KC	○	
	101N	○	
Z	008Z	○	
	009Z	○	
P	101P	○	
	102P	○	
	103P	×*1	
	301P	×*1	
	401PM	×*1	
D	101DL	○	
M	201M	○	
HW	007HW	○	
	201HW	○	
SH	S	401SO	○
	SH	101SH	○
	102SH	○	
	102SH II	○	
	103SH	○	
	108SH	×*1	
	109SH	×*1	
	200SH	○	
	205SH	○	
	206SH	○	
	302SH	○	
	303SH	○	
	304SH	○	
	305SH	○	
	DM010SH	○	
DM011SH	○		
DM012SH	○		
DM013SH	○		
DM014SH	○		
DM016SH	○		
402SH	○		
SC	404SC	○	

注意

※接続確認結果は、確認時点のものです。
 接続確認結果が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト(OSバージョン)およびNaviConのバージョン変更等に伴い、結果が変わる場合があります。
 ※携帯電話から送られてくる情報によっては、ナビ画面上に情報が正しく表示されない、またナビが正しく動作しない場合があります。
 ※各端末の推奨OSは下記の通りです。
 iOS端末:iOS ver.5.1以降
 Android端末:Android OS ver.4.0以降
 ※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。
 ※NaviConの詳細については、右記NaviConホームページをご覧ください。<<http://navicon.denso.co.jp/user/support/>>

*1. アプリ非対応の為、対応不可です。
 *2. NaviConがペアリングされないため、対応不可です。