
ソフトウェアバージョン番号の確認方法

ご使用のテレビのソフトウェアバージョン番号は、『困ったときは』画面での「お知らせ表示番号」で確認ができます。


■『困ったときは』画面での確認方法 (1)~(5)

- (1) 地上デジタルまたはBS放送を受信中(映像が出ている状態)に、リモコンの「メニュー」を押してください。録画・ダビングが実行されていないときに確認してください。
- (2) ▼▲で「お知らせ」を選び「決定」を押す。
- (3) ▼▲で『困ったときは』を選び「決定」を押すと『困ったときは』 画面が表示されます。



※リモコンによって「メニュー」の 位置が異なります。

(4) 『困ったときは』画面の右下に表示されている<u>お知らせ表示番号</u>の、左から 5 桁目・6 桁目・7 桁目の数字を<u>「右から」</u>読んだ番号がソフトウェアのバージョン番号です。



(5) 「自動ダウンロード履歴および予定日」に記載されたソフトウェアバージョン番号と<u>同じ番号</u>または 大きい番号であれば、バージョンアップは正常に完了しています。