

音質調整データを入力済みのお客様

メモをとるべき各画面の表示のさせ方

まず、ナビ本体の「AV」→「Audio ON」を押し、ラジオや音楽をONにしてから設定を始めてください。



1.

ナビ本体の AV ボタンをタッチ、その後 **Sound Settings** をタッチ

2.


Sound Settings の各項目をメモしてください。数値をメモできたら、**戻る** をタッチしてください。

3.

Sound Settings の各項目をメモしてください。数値をメモできたら、**戻る** をタッチしてください。

4.

Sound Settings の各項目をメモしてください。数値をメモできたら、「イコライザー」をタッチしてください。



5.

イコライザーの設定値が表示されますので、メモしてください。数値をメモできたら、**戻る** をタッチしてください。



6.

「サウンドチューニング」タッチします。



7.

タイムアライメントの設定値が表示されますので、メモしてください。
数値をメモできたら、 をタッチしてください。

8.

 をタッチ。

9.

クロスオーバー(フロント)の設定値が表示されますので、
メモしてください。数値をメモできたら、 をタッチしてください。

10.

 をタッチ。

※リアスピーカーが付いているクルマのみ



11.

クロスオーバー(リア)の設定値が表示されますので、メモしてください。


数値をメモできたら、**戻る** をタッチしてください。

※リアスピーカーが付いているクルマのみ



12.

「初期設定」をタッチ。



13.

初期設定の設定値が表示されますので、メモしてください。

数値をメモできたら、**戻る** をタッチしてください。

メモをとるべき画面は以上になります。