

MELSEC iQ-Fシリーズ用ユーザーズマニュアルの一部生産中止のお知らせ(2024年12月生産中止分)

■発行

2024年9月

■適用機種

MELSEC iQ-Fシリーズ

三菱電機マイクロシーケンサMELSEC iQ-Fシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、MELSEC iQ-Fシリーズの一部マニュアルの生産を下記のとおり中止させていただきますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。

1 生産中止マニュアル**日本語マニュアル**

マニュアル名称	マニュアル番号	形名	形名コード
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(位置決め編 CPUユニット内蔵/高速パルス入出力ユニット)	JY997D55201	FX5-U-POS-J	09R554
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(アナログ編 CPUユニット内蔵/拡張アダプタ)	JY997D60401	FX5-U-ANALOG-J	09R560
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(シリアル通信編)	JY997D54801	FX5-U-SC-J	09R550
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(SLMP編)	JY997D54901	FX5-U-SL-J	09R551
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(MODBUS通信編)	JY997D55001	FX5-U-MB-J	09R552
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(Ethernet通信編)	JY997D55101	FX5-U-EN-J	09R553
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(MCプロトコル編)	JY997D60701	FX5-U-MCPRO-J	09R559

英語マニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号	形名	形名コード
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Positioning Control - CPU module built-in, High-speed pulse input/output module)	JY997D56301	FX5-U-POS-E	09R544
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Analog Control - CPU module built-in, Expansion adapter)	JY997D60501	FX5-U-ANALOG-E	09R557
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Serial Communication)	JY997D55901	FX5-U-SC-E	09R540
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (SLMP)	JY997D56001	FX5-U-SL-E	09R541
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (MODBUS Communication)	JY997D56101	FX5-U-MB-E	09R542
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Ethernet Communication)	JY997D56201	FX5-U-EN-E	09R543
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (MELSEC Communication Protocol)	JY997D60801	FX5-U-MCPRO-E	09R556

2 生産中止時期

- 受注締切日: 2024年11月30日
- 生産中止日: 2024年12月31日

2024年11月末日でご注文の受付を締め切らせていただき、当該受注分の出荷完了をもって生産終了とさせていただきます。

FAM-D-0081-A

3 生産中止理由

統合マニュアルの発売により、廃版とするため。

4 修理対応期間

修理対象外とさせていただきます。

5 代替マニュアル

日本語マニュアル

生産中止マニュアル		代替マニュアル			
マニュアル名称	マニュアル番号	マニュアル名称	マニュアル番号	形名	形名コード
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル (位置決め編 CPUユニット内蔵/高速パルス入出力ユニット)	JY997D55201	MELSEC iQ-F FX5ユーザーズ マニュアル(応用編)	JY997D54301	FX5-U-OU-J	09R547
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル (アナログ編 CPUユニット内蔵/拡張アダプタ)	JY997D60401				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル (シリアル通信編)	JY997D54801	MELSEC iQ-F FX5ユーザーズ マニュアル(通信編)	SH-082624	FX5-U-COMMU-J	09R740
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル (SLMP編)	JY997D54901				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル (MODBUS通信編)	JY997D55001				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル (Ethernet通信編)	JY997D55101				
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル (MCプロトコル編)	JY997D60701				

英語マニュアル

生産中止マニュアル		代替マニュアル			
マニュアル名称	マニュアル番号	マニュアル名称	マニュアル番号	形名	形名コード
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Positioning Control - CPU module built-in, High-speed pulse input/output module)	JY997D56301	MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Application)	JY997D55401	FX5-U-OU-E	09R537
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Analog Control - CPU module built-in, Expansion adapter)	JY997D60501				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Serial Communication)	JY997D55901	MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Communication)	SH-082625ENG	FX5-U-COMMU-E	09R741
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (SLMP)	JY997D56001				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (MODBUS Communication)	JY997D56101				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Ethernet Communication)	JY997D56201				
MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (MELSEC Communication Protocol)	JY997D60801				

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2024年9月	初版

商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していません。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

Table with 3 columns: Branch Name, Address, Phone Number. Lists various regional offices across Japan.

Mitsubishi Electric FA search box with logo and URL: www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

Member registration button: メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。

三菱電機FA機器電話

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

Table with 4 columns: 対象機種, 電話番号, 自動窓口案内, 選択番号. Lists technical support phone numbers for various products like MELSEC, SCADA, and sensors.

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで
※4：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※5：月曜～金曜の9:00～17:00
※6：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

安全に関するご注意
本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。