


# MITSUBISHI

CAR NAVIGATION SYSTEM

MODEL

## NR-VZ800MCDシリーズ

取付要領書



vics®

# 目 次

## は じ め に

ご注意とお願い ..... 2

### 取 付 要 領

ナビゲーションユニットの取り付けかた	5
テレビチューナーの取り付けかた	8
GPSアンテナの取り付けかた	9
マイクの取り付けかた	10
リモコン受光ユニットの取り付けかた	11
ハンドルリモコンの取り付けかた	12
ハンドルリモコンの電池交換	12
フィルムアンテナの取り付けかた	13

### 接 続 要 領

接続のしかた	19
接続のしかた システムアップ例	21
コネクターの脱着について	23
ブレーキ信号の取り出しかた	23
車速信号について	23
圧着式コネクターの使いかた	24
リバースコードを接続する	24

### 接 続 確 認

車速信号の確認と初期設定のしかた	25
------------------	----

付属品 ..... 裏表紙

# ご注意とお願ひ

- 取り付けおよび接続作業の前に「取付要領書」をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示とともに取り扱い上の注意点を記載しています。

絵表示は次のような意味を示しています。

正しい取付け  
正しい操作で  
安全運転



**!! 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**!! 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。




してはいけない「禁止」の行為を示します。



必ず実行していただく「強制」の行為を示します。




「注意」(警告を含む)を示す内容を示します。



## 取り付け・配線について

### 24V車で使用しない



- 本機はDC12Vアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災などの原因となります。



### 運転操作を妨げる場所に取り付けない

- 前方の視界を妨げる場所や運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けないでください。交通事故やけがの原因となります。



### エアバッグ動作を妨げる場所には取り付けない

- エアバッグシステム装備車の場合は、エアバッグシステム動作の妨げになる場所に取り付けないでください。交通事故の際、エアバッグシステムが正常に機能せず危険です。

# ご注意とお願い(つづき)

はじめに

## 保安部品のボルトやナットは使用しない



禁 止

- 車体のボルトやナットを使用して機器を取り付けたり、アースをとるときは、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルトやナットは絶対に使用しないでください。これらを使用しますと、事故や発火の原因となります。



注 意

## 燃料タンクなどに穴をあけない

- 車体に穴をあけるときは裏側に何もないことを確かめ、燃料タンクなどに穴をあけないように注意してください。また配線を傷つけないように注意してください。



実 施

## バッテリーを接続したまま配線しない

- 配線作業中は、バッテリーの $\ominus$ 端子を外してください。 $\ominus$ 端子を外さずに作業するとショート事故による感電やけがの原因となります。



禁 止

## タコ足配線をしない

- 電源コードの被覆を破って、他の機器の電源を取ることは絶対にお止めください。コードの電源容量をオーバーし、火災、感電の原因になります。



実 施

## コード類はまとめておく

- コード類は運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと危険です。



実 施

## 規定容量以外のヒューズを使用しない

- ヒューズが切れたときは、規定容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。



実 施

## すべての電装品の動作を確認する

- 取り付けと配線が終ったら、すべての電装品が元通り正常に動作することをお確かめください。正常に動作しない状態で使用すると火災や感電、事故の原因となります。



分解禁止

## 分解、改造はしない

- 機器を分解したり、改造しないでください。事故、火災、感電、故障の原因となります。



注意

安全上お守りいただきたいこと

## 取り付け・配線について



実 施

### 本機の取り付け・配線には、専門技術者に依頼する

- 取り外し、取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため必ず“お買い上げの販売店”に依頼してください。



禁 止

### 本機を車載用として以外は使用しない

- 感電やけがの原因となることがあります。



実 施

### 説明書の指示に従い配線する

- 「取付要領書」の指示に従い配線してください。正規の接続を行なわないと、火災や事故の原因となることがあります。



禁 止

## 高温になる所へは取り付けない

- 熱の影響を受けやすいヒーターの吹き出し口の近くには取り付けないでください。機器が加熱し、火災の原因となることがあります。



禁 止

## 通風孔や放熱板をふさがない

- 機器の通風孔や放熱板をふさがないでください。通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



実 施

## 指定以外の部品を使用しない

- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。



注 意

## コードのはさみ込みに注意する

- 車体やねじ部分、シートレール等の可動部にコードをはさみ込まないように注意してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。



実 施

## コードの被覆を傷めない

- 車両部品のバリ(部品加工時にできる鋭利な突起)や鋭利な場所にコードが接触する場合は、コードの被覆を傷めないように必ずクッションテープなどで保護してください。火災や感電の原因となることがあります。



禁 止

## 本機を不安定なところに取り付けない

- 本機を振動の多いところなど、しっかりと固定できないところに取り付けないでください。走行中に機器が落下するなどして、事故やけがの原因となることがあります。



実 施

## エアバッグ装着車は、車両メーカーの注意事項をよく確認する

- エアバッグが誤動作する原因となることがあります。



実 行

## はがれないようにしっかりと取り付ける

- 取り付け部の接着が弱いと、走行中にはがれて、事故の原因になります。時々点検してください。(フィルムアンテナなど)



実 施

## 貼付許容範囲内に取り付ける

- 国土交通省の定める保安基準に適合する位置・寸法(貼付許容範囲内)に貼り付けないと、道路運送車両法違反となります。貼付許容範囲については、本書の「貼付位置について」をご覧ください。



注 意


## 水のかかるところやほこりの多いところへは取り付けない

- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取り付けは避けてください。機器内部に水や湿気、ほこりが混入しますと発煙や発火の原因となることがあります。

# ナビゲーションユニットの取り付けかた


## 構成部品

- ①ナビゲーションユニット … 1
- ②電源コード(ナビ用) … 1
- ③アースコード …… 1
- ④圧着式コネクター …… 3
- ⑤座付ネジ(M5×6) … 8
- ⑥サラネジ(M5×6) … 8
- ⑦クッションテープ(L=184) … 4
- ⑧クッションテープ(L=100) … 2





### ご注意

- 取り付けの際は、必ずモニター部が完全に収納された状態で行ってください。収納が不完全な状態で取り付けると故障の原因となることがあります。
- 特にオートマチック車の場合は、モニター部開閉の際にシフトレバーと接触しないことを確認してからご使用ください。
- 取り付け角度は、水平～30°の範囲でご使用ください。範囲外で使用した場合、故障の原因となります。




- 取り付けには、必ず付属のネジを正しくご使用ください。

- 車両への取り付け前に輸送ネジと輸送ブラケットを外してください。(輸送ネジは修理をご依頼の場合に必要ですので捨てないでください。輸送中の破損防止のため必ずこの輸送ネジを取付けてください。)



### 取り付けネジ穴




記号	車メーカー名
T	トヨタ
N	日産

### 取り付け例



#### トヨタ・日産・三菱車に取り付ける場合

- 既設の車側ブラケットを用いて取り付けます。年式、車種、グレードにより、専用取付キット(市販の取付キット)が必要な場合がありますので別途販売店にご相談ください。





取付後、車両との隙間が生じる場合は  
⑦・⑧クッションテープにて目隠ししてください。

プラケットのネジ穴の形状に合わせてネジを選びます。  
本機に付属のボルトまたは、本機に付属の皿ネジ



#### ホンダ車に取り付ける場合

- 標準取付キット(市販の取付キット)を用いて取り付けます。




# ナビゲーションユニットの取り付けかた (つづき)

・ 取り付け例

## マツダ車に取り付ける場合

- 標準取付キット（市販の取付キット）を用いて取り付けます。




- 後面の接続コードが、リアブラケットと干渉し装着しづらい場合、車両側にゴムブッシュ挿入穴が上、下段に設けられている車種については左図のようにリアブラケットを逆にし、取り付けが可能です。

# テレビチューナーの取り付けかた


## 構成部品

- ①テレビチューナー … 1
- ②接続コード …… 1
- ③アースコード …… 1
- ④アンテナ変換コード … 1
- ⑤クリップ ……… 4
- ⑥マジックテープ …… 2




## 取付ブラケットを使用して固定する場合

- 取り付け位置を決め、取り付けブラケットの穴からフロアーカーペットにペン等でマーキングします。
- マーキングしたところをカッターナイフ等で十字に切り込みを入れます。
- クリップ先端をフロアーカーペットの切り込み、取付ブラケットの穴の順に通し①テレビチューナーを固定します。




## マジックテープを使用して固定する場合

- ⑥マジックテープのフック側のセパレーターをはがし①テレビチューナー底面(両端)に貼り付けます。
- ⑥マジックテープのループ側のセパレーターをはがしフロアカーペット上に貼り付け、①テレビチューナーを固定します。



## < 助手席シート下への取付例 >

ここに記載されている取付例は、ほんの一例です。詳細については、お買い上げ店または、最寄りの地区別サービス店（別紙サービス相談窓口一覧表）へご相談ください。



## 警告

- 急ブレーキ、急ハンドル等により、本機が移動すると危険です。シート下への取り付けは確実に行ってください。できる限り、取付ブラケットとクリップを使用して固定してください。

## 注意


- フロアカーペットが毛足の有るタイプの場合マジックテープの粘着剤が効かないことがあります。この場合は、マジックテープのフック側のみでフロアカーペットへ固定してください。



# GPSアンテナの取り付けかた

## 構成部品


- ①GPSアンテナ.....1
- ②防水クッション.....1
- ③クランパー.....2
- ④グランドプレート.....1



## 取り付けかた

### トランクリッドに取り付ける場合

- GPSアンテナ本体は磁力で付くようになっていますが、しっかりと取り付けるために、平らな面に取り付けてください。



アンテナのケーブル長が不足する場合は、別売GPSアンテナ延長コード（LEAD-ANT94-5 5m）を使用してください。


### フロントダッシュボードに取り付ける場合

- GPSアンテナ本体はダッシュボードの中央付近を避けフロントガラスに近い位置に取り付けてください。  
（ダッシュボード中央付近にGPSアンテナ本体を設置するとセンターコンソールに設置されている周辺機器からの影響で受信感度が低下することがあります。）



### リヤトレイボードに取り付ける場合

- GPSアンテナ本体は、リヤトレイボードのリヤガラスに近い位置に取り付けアンテナコードはリヤトレイボードのすき間におし込みます。



- 熱線リヤガラス及びリヤガラスアンテナ装備車は取り付け位置によりGPS衛星からの電波が受信しにくい場合があります。
  - ・車室外取り付け時と同程度の受信感度が得られる場所に設置してください。
  - ・一部の特殊ガラスを採用している車では電波が遮断され受信できなくなるので、トランクリッドまたはフロントダッシュボードへ取付けてください。


### 注意事項

- GPSアンテナ本体を車内に取り付ける場合、必ずグランドシートを使用してください。またグランドシートを小さくする等の加工をしないでください。十分な受信感度が得られなくなります。
- GPSアンテナ本体の設置場所は、GPS衛星からの電波がさえぎられない場所で、なるべく平らで水平な面を選んでください。
- GPSアンテナコードは、必要に応じてクランパーを使用して車両に固定してください。
- GPSアンテナコードの配線はテレビやラジオのアンテナコードから離してください。近づけて配線するとテレビやラジオに妨害を与えることがあります。
- GPSアンテナ本体は、ナビゲーションシステム本体、周辺機器及びそれらの接続コードの近くに取り付けないでください。近くに取り付けると受信感度低下の原因となることがあります。

# マイクの取り付けかた

## 構成部品

- ①マイク.....1
- ②クリップ(サンバイザー取付用).....1
- ③クリップ(コラムカバー取付用).....1
- ④コードクランプ.....6




### ！注意事項

- マイクは発話する人の口もとから20～40cmの距離のところに、口元に向けて取り付けてください。
- マイクからの距離が近すぎたり、遠すぎたりすると誤認識の原因となります。
- コラムカバーに取り付ける場合、メーター等の視界を妨げず、ステアリング操作等に支障のない位置を選んでください。
- マイクと発話する人の間に障害物があるような取り付けは避けてください。
- マイクが口元に向いていないと、車内の騒音が大きいときに誤認識が多くなります。
- サンバイザーを下げた状態ではマイクが発話する人の方を向かないため正しく認識できません。
- マイク取付位置はサンバイザーを推奨します。  
(コラムカバーに取り付けた場合は、一部の車種で振動、騒音等の影響により、十分な認識性能が得られないことがあります。)


### サンバイザーにマイクを取り付ける場合

- サンバイザーを上げた状態で①マイク（サンバイザー取付用クリップ付）が発話する人の方へ向くようにクリップでサンバイザーに取り付けます。
- マイクのコードを④コードクランプにて要所を固定しながら引き回します。



### コラムカバーにマイクを取り付ける場合


- ①マイクに付いている②サンバイザー取付用のクリップを③コラムカバー取付用のクリップに付け替えて、ハンドコラム上のあらかじめ決めておいた位置に両面テープで固定してください。
- マイクのコードを④コードクランプにて要所を固定しながら引き回します。



# リモコン受光ユニットの取り付けかた

## 構成部品

①リモコン受光ユニット(両面テープ付) ..... 1




### ご注意

- リモコン受光ユニットは直射日光が差し込まない場所へ取り付けてください。直射日光が入るとリモコン操作が効かなくなることがあります。
- リモコン受光ユニットの取付位置は、運転操作の妨げにならない場所に取り付けてください。
- リモコン受光ユニットの取付位置は、受光部で確実にハンドルリモコンの信号が届く位置を確認して決めてください。

1 ダッシュボード上に、①リモコン受光ユニットを付属の両面接着テープを使用して受光面を車内に向けて貼り付けてください。  
(両面接着テープを貼り付ける面は、汚れをきれいにふきとってください。)


### <取付例>





# ハンドルリモコンの取り付けかた

## 構成部品

①ハンドルリモコン ..... 1



- マジックテープ付きのバンドをほどいてしっかりとハンドルに巻き付け固定します。



### ! 注意事項


- 運転等、操作の支障にならない位置に取り付けてください。
- リモコン受光ユニットにリモコンの信号が届く位置を確認の上、取り付けてください。  
(リモコンの取り付けの角度や位置によっては、信号を受信できないことがあります。)
- 取り付け用のバンドはしっかりとハンドルに巻き付けてください。
- エアバッグなど車の安全装置を妨げない場所に取り付けてください。
- 車のメーター類の視界の妨げになる場所には、取り付けないでください。
- 直射日光のあるダッシュボードの上などには、取り付けないでください。高温により変形の恐れがあります。
- ハンドルの外側には取り付けないでください。運転操作の支障になり、交通事故の原因となります。
- ハンドルリモコンは、ハンドルの左または右側のユニット受光部に近い方（右ハンドル車の場合はハンドルの左側、左ハンドル車の場合は右側）に取り付けてください。逆側に取り付けると、ハンドルリモコンの信号がリモコン受光ユニットに届かない為、動作しないことがあります。
- ハンドルリモコンの取付調整だけで受信がうまくいかない場合、ディスプレイまたはリモコン受光ユニットの取付角度も調整してください。
- 危険防止の為、ハンドル操作中にリモコン操作は行わないでください。

# ハンドルリモコンの電池交換

はじめてお使いになるときや電池が切れたときは、次のように電池を入れてください。電池はボタン電池(CR-2032)を1個使用してください。


### 1 リモコン本体を外す

- ハンドルリモコンのネジを取り外し、リモコン本体とベースを取り外します。



### 2 電池を入れる

- リモコン本体から電池カバーを取り外し、電池を入れます。(+) (-) の方向を確認の上、入れてください。




### 3 元に戻す

- 取り外しの逆の手順にて、元に戻します。

# フィルムアンテナの取り付けかた

## 構成部品

- ① アンテナ A ..... 1
- ② アンテナ B ..... 1
- ③ アンテナケーブル (2本1組) ..... 2
- ④ アンテナコード (アンプ付) ..... 1
- ⑤ アースプレート (2枚/1シート) ..... 1枚
- ⑥ クランパー (金属) ..... 16
- ⑦ スキージ ..... 1



## ご注意

### 取付作業前に

- 貼り付け・配線をするためには、フロントウインドウ周りの内装を一時的に取り外す必要がありますので、ご了承ください。
  - 車種によって、取り付けられない場合があります。販売店にご相談ください。
  - 热線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用している車種の場合には受信感度が極端に低下します。
  - ピラーにフロントエアバッグを搭載している車には、取り付けすることが出来ません。
  - 必ずフロントウインドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。
  - 保安基準に適合させるため、本書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。
  - 本製品は、フロントウインドウ専用です。車体の側面（ドアやフロントクォーターウィンドウなど）や、後面（リアウインドウ）に貼り付けると、受信感度が低下する場合があります。
- ※ 保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する、平成11年12月27日付の運輸省(当時)告示第820号をいいます。
- 取り付け作業中に、中性洗剤の水溶液を使用しますのでダッシュボードを汚さないように、布やシートなどで覆って作業ください。
  - アンテナ表面保護用ビニールをはがしたあと、アンテナ貼付面には手をふれないでください。指紋やゴミが付着し、とれません。

**一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼りなおしえできません。必ずコードおよびアンテナを仮止めし、コードの配線などを十分に検討してから貼り付けてください。**

## 貼付位置について



- 保安基準に適合させるため、また性能を十分発揮するために、必ず下記の位置に貼り付けてください。
- 左ハンドル車の場合も、下図のとおりに貼り付けてください。（左右逆に貼らないでください。）
- 車検証、検査証と重ならない様に貼付してください。  
(左右の目安としてはフロントウインドウの端から120mm程度離した位置)

## ご注意

### 貼付許容範囲 (図示部) について

- アンテナの金属部は、必ず貼付許容範囲内に貼り付けてください。
- 貼付許容範囲外に貼り付けると、国土交通省の定める保安基準に適合しません。

セラミックライン（ウインドウの黒い縁）の上には貼り付けないでください。



アンテナ貼付位置（車内側）

# フィルムアンテナの取り付けかた (つづき)

## コードの配線のしかた


1 内装（ピラー・ルーフライニング）を取り外す。

2 コードを配線する。

- 実際に配線する前に、コード類をテープなどで仮止めして、端子がアンテナの金属部に貼り付けられることを確認してください。また、必要に応じてアンテナの位置も微調整してください。

3 車体の金属部に⑥アースプレート・アース端子（③アンテナケーブル）の順に貼り付ける。（2ヶ所）

- アンテナの性能を十分に発揮するために、⑤アースプレート・アース端子（③アンテナケーブル）は、左右2ヶ所とも平らな面にしっかりと貼り付けてください。
- 貼り付ける部位の汚れをきれいに拭き取ってから貼り付けてください。（はがれる原因となります。）



4 ④アンテナコード（アンプ付）をセンターコンソール裏などに貼り付ける。

- セパレーターをはがし、貼付部位にしっかりと固定してください。
- 左ハンドル車に取り付ける場合は、アンテナアンプ（④アンテナコード）を運転の妨げにならない場所に十分考慮し配置してください。（特に、アクセル・ブレーキ周辺には配置しないでください。）

## アンテナの貼り付けかた

（あらかじめ、フロントウインドウのほこりや汚れ、くもり止めを拭き取ってください。）

1 中性洗剤の水溶液\*を霧吹きなどでフロントウインドウ（車内側）に吹き付ける。

\*水500ccに対し、中性洗剤1~2滴が適量です。（濃度が高いと、アンテナがうまく貼り付かせん。）

- 中性洗剤の界面活性剤（ぬめり）を利用して、貼付位置を微調整するので、必ず中性洗剤の水溶液を吹き付けてください。（水ではうまく微調整できません。）

2 裏シートをはがして、アンテナ（①～②）を貼り付ける。


- 金属部保護用テープは、まだはがさないでください。  
金属部に中性洗剤の水溶液がかかって故障の原因になります。
- 作業中にフロントウインドウが乾いた場合は、再度中性洗剤の水溶液を吹き付けてください。
- 貼付位置がずれた場合は、フロントウインドウが濡れている間に貼りなおしてください。

- 中性洗剤の水溶液をフロントウインドウに吹き付けて、アンテナを貼り付け、気泡が入らないようにスキージで密着させる。
- ガラス貼付面の保護フィルムは、ここから剥がす。



- アンテナには左・右があります。  
金属部保護用テープ色  
(白色：(左)助手席側)  
(青色：(右)運転席側)

3 ⑦スキージで、アンテナ（①②）をしっかりと密着させる。





- アンテナに沿って、気泡が残らないようにしっかりと密着させてください。
- 強くこすらないでください。  
アンテナ（①～②）に傷がついたり、断線の原因になります。


- フロントウインドウ（車内側）の余分な中性洗剤の水溶液を拭き取ってください。拭くときにアンテナ（①②）を動かさないように気を付けてください。
- そのまま4～5時間放置し、十分に乾燥させてください。

4 ③アンテナケーブルの信号端子をアンテナ（①②）の金属部に貼り付ける。

- 端子がしっかりと貼り付くように、アンテナ（①②）の金属部の周りをもう一度きれいに拭いてください。




- 端子の貼付位置及び方向  
端子の突起部を、アンテナの目印に合わせて貼り付ける。
- 端子の貼付位置がずれると、アンテナの金属部の接触が悪くなり十分な性能が発揮できません。下図を参照し、正確に貼り付けてください。



## フィルムアンテナの取り付けかた (つづき)

5 配線する。(外部アンプやフロントスピーカーのコードとはできるだけ離してください。)





取付要領

6 内装(ピラー・ルーフライニング)をもとに戻す。

MEMO



取付要領

# 接続のしかた




## 接続のしかた／システムアップ例

ここに記載されている接続例は、ほんの一例です。お買い上げの製品のシステムアップについては、お買い上げ店または、別紙サービス相談窓口一覧表をご覧いただき御相談ください。




## コネクターの脱着について

各コネクター接続時は確実に奥まで差し込んでください。また取り外す際には、矢印の部分を押しながらコネクターを引き抜いてください。



## ブレーキ信号の取り出しかた

パーキングブレーキの信号線の位置は車両によって異なります。下記は代表的な例です。詳細については、最寄りの地区別サービス店(別紙サービス相談窓口一覧表をご覧ください。)へご相談ください。



## 車速信号について

### ■車速信号の取り出しについて

- 車速信号は主にエンジン電子制御装置(ECU)に接続されている車速信号コードより取り出します。これはエンジン電子制御装置が主に室内に取り付けられていて、車速センサー回路から直接取るよりも場所の確認等配線作業が容易に行えるためです。

### ■車両側車速信号コードの位置は


- 車種、年式、エンジン型式の違いにより異なります。車速信号に関するお問い合わせは、お買い上げ店または、別紙サービス相談窓口一覧表に記載の代理店にご相談ください。

### お願い

配線終了後、P.25 “車速信号の確認と初期設定のしかた” をご覧になり、車速信号が確実に取り出されていることを確認してください。車速信号が取り出せない場合、本機は正常に動作しません。


## 圧着式コネクターの使いかた

- 車両側信号コードから信号を取り出す位置を決め圧着式コネクター内に通します。
- カバー④を折り返し指でパチンと音がするまで確実に押し込んでください。本体ユニット側コードの先端を圧着式コネクターに差し込みます。  
(側面に当たるまでコードを差し込んでください。)
- 上面の金具をプライヤー等ではさみ込み車両側信号コードと本体ユニット側コードを固定します。  
(コードが外れないように確実に固定してください。)
- カバー④を折り返し指でパチンと音がするまで確実に押し込んでください。



## リバースコードを接続する

チェンジレバーをリバース(R)に入れたとき点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線にリバースコード(紫/白)を接続してください。



# 車速信号の確認と初期設定のしかた

## 車速コードの接続確認のしかた(動作チェック)

1. 車両への取り付け、および配線作業終了後、車両のイグニッションキーを<ACC>または<ON>にし、ナビゲーションシステム付属の地図ディスクを入れます。  
オープニング画面表示後、自動的に現在位置画面になります。  
(地図ディスクの入れかたは付属の“ナビ本体用取扱説明書”を参照してください。)
2. GPS測位を確認します。  
RVメータでGPSが測位していることを確認します。 GPS受信まで数分かかることがあります。(RVメータの見かたは付属の“ナビ本体用取扱説明書”を参照してください。また、GPS測位の確認は付属のオリジナル地図ディスクでしか確認できません。)
3. 初期設定(自動)をします。  
車両の車速パルス数(車種・年式・エンジン型式によって異なります。)を検知するまで直線道をしばらく走行します。  
(時速20km以上の一定速度で数km走行することにより、自動的に初期設定されます。)
4. 車速パルス数を確認します。  
メニューキーの「センサ補正」で車速パルス数を確認します。  
(センサ補正の確認は“ナビ本体用取扱説明書”を参照してください。)

手順4で車速パルス数の表示が「・・・・」になった時は、初期設定が完了していませんので上記3~4を繰り返してください。また、手順4で「!!!」の表示が出た時は、車速度信号の取り出しが正常でない場合が考えられますので、接続を確認した後、上記3~4を繰り返してください。

### ご注意

- 初期設定中は、自車位置マークが正しく動かないときがあります。
- 車種・年式・エンジン型式により車速パルス数が異なりますので、ナビゲーションユニット本体を別の車両に積み変えた直後は実際の移動距離と異なることがあります。  
また、タイヤを交換された場合も同様です。

## 自立航法の精度と自動補正について

- 自立航法の精度は上記“初期設定のしかた”による初期設定完了後、GPSの受信状態の良い時に、直線道を一定速度で走行しますと自動補正が働き、徐々に精度が向上していきます。  

自立航法の精度が安定するまで、場合によっては数時間の走行が必要な場合があります。  
見晴らしの良い高速道路のような場所を走行しますと自動補正が働き易くなります。
- これらの作業が終了しますと、直線走行1kmにつき約10mの自立航法の精度を得ることができます。